

### Коды ошибок

LED Operation	LED Timer	Дисплей	Значение кода ошибки
мигает 1 раз	выкл	E1	Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM
мигает 2 раза	выкл	E2	Ошибка контроля перехода сигнала через 0
мигает 3 раза	выкл	E3	Ошибка контроля оборотов вентилятора ВБ
мигает 5 раз	выкл	E5	Ошибка термистора T1 ВБ (воздушный датчик)
мигает 6 раз	выкл	E6	Ошибка термистора T2 ВБ (трубный датчик)
мигает 7 раз	выкл	E7	Ошибка термистора T3 НБ (только для 24 и 28к)
мигает 2 раза	светится	EC	Обнаружена утечка хладагента
мигает 8 раз	выкл	E8	резерв
мигает 9 раз	выкл	E9	Ошибка межблочной связи (только для 24 и 28к)

**Примечание:** в зависимости от модели кондиционера код ошибки может отображаться на цифровом дисплее или светодиодами (LED) отображения режима.